



Notice d'utilisation du contrôleur de température

Le contrôleur de température dispose de 2 réglages de température standards par défaut : **25%** et **50%**, et 2 réglages verrouillés : **75%** et **100%**

Ces réglages sont verrouillés pour protéger l'utilisateur contre d'éventuelles blessures. Il y a un risque de surchauffe en utilisant les réglages de **75%** et de **100%** dans des conditions météo douces. Dans des conditions climatiques extrêmes, l'utilisateur peut décider d'utiliser ces paramètres.

- Après la connexion à la source d'alimentation, appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. La lumière **BLEUE (25%)** s'allumera.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer le réglage de sortie **VERT (50%)**
- Pour déverrouiller le réglage **AMBRE (75%)** - appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes et le contrôleur s'allume en orange. À ce stade, le réglage **ROUGE (100%)** est toujours verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez de nouveau et maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires.
Il s'agit d'une action unique qui est irréversible.
Une fois déverrouillés, ces réglages deviendront accessibles en permanence sur le contrôleur.
L'utilisateur prend l'entière responsabilité de l'utilisation de l'appareil avec les réglages les plus forts.
- Pour éteindre le contrôleur, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes ou débranchez-le simplement de la source d'alimentation.
Note : lumière bleue clignotante = alimentation insuffisante (inférieure à 11V)

NOTE : Gerbing décline toute responsabilité en cas blessure occasionnée lorsque ces réglages sont activés !