

Art.-Nr. / Item No.: **GPT.06.627.15000/B**

Revision: **00** · Datum / Date: **03 - 2016**

**ALU-RACK**

**ALU-RACK**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premiumprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

☞ Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften für Zulassung oder Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**ACHTUNG: Maximale Zuladung: 5 kg (inklusive Koffer/Gepäck und QUICK-LOCK Adapterplatte)! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte, maximale Zuladung des Fahrzeugs!**

**Höchstgeschwindigkeit mit montiertem Koffer/Gepäck: 130 km/h!**

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

☞ Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> [www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour and/or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle registration or operation as well as TÜV regulations where applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents together with the appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH, screws and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation make sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

**FUNCTION CHECK:** After installation also make sure that no moving parts are obstructed and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**ATTENTION: Maximum load: 5 kg / 11 lbs (including topcase/luggage and QUICK-LOCK Adapter Plate)! The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!**

**Maximum speed with mounted topcase/luggage: 130 km/h!**

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10  
[info@sw-motech.com](mailto:info@sw-motech.com)  
[www.sw-motech.com](http://www.sw-motech.com)


## STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt / Step	Nr. / No.	Art.-Nr. / Bezeichnung / Item No. / Description	Artikel	Part	Anzahl * / Quantity *	N-m
<b>3</b>	(1)	GPT.06.627.001 L / R	Abdeckblech links / rechts	Cover Plate left & right	2 / 2	
	(2)	25 / 8,4 / 4	Distanzbuchse	Spacer	4 / 4	
<b>4</b>	(3)	GPT.06.627.900.01 / 02	Anbaustrebe	Mounting Strut	2 / 2	
	(4)	M8 x 25; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenthead Screw; black	4 / 4	23
	(5)	M8 x 45; ISO 7380	Linsenkopfschraube	Lenthead Screw	2 / 2	23
	(6)	M8; DIN 6927	Mutter mit Bund; selbstsichernd	Lock Nut with Flange	2 / 2	
	(7)	M8 x 50; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenthead Screw; black	2 / 2	23
<b>5</b>	(8)	GPT.00.614.030/B	ALU-RACK	ALU-RACK	1 / 1	
	(9)	M8 x 16; ISO 7380	Linsenkopfschraube; schwarz	Lenthead Screw; black	4 / 4	23
	(10)	KES.RD.210.0300.02.GL	Kunststoffstopfen	Plastic Plug	2 / 2	

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. - \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.




1



Entfernen Sie den Soziussitz vom Fahrzeug.

Remove the passenger seat from the vehicle.


2



Entfernen Sie die Soziushaltegriffe, wie in der Zeichnung gezeigt.

Remove the passenger handle bar, as shown in the drawing.


3



Stecken Sie die Anbaubleche (1) in die originalen Gummilagerungen (Orig.), wie in der Detailzeichnung gezeigt.  
Platzieren Sie die Gummilagerungen mit den Distanzbuchsen (2) in den Öffnungen, wie in der Zeichnung gezeigt.

Put the mounting brackets (1) into the original rubber dampers [Orig.], as shown in the detail drawing. Place the rubber dampers with the spacers (2) in the openings, as shown in the drawing.

4



**HINWEIS:** Beachten Sie die in der rechten Detailzeichnung gezeigte Verbausituation mit dem BLAZE® Satteltaschen-Set. Schraube (7) ersetzt Schraube (5).

Entfernen Sie die hinteren Schrauben der Soziusfußrasten. Drehen Sie die Schrauben (5) vollständig ein, wie in der linken Detailzeichnung gezeigt.

Verschrauben Sie die Anbaustreben (3), wie in der Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung bei den Schrauben (4)!**

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern wie in der Stückliste vorgegeben an.

**NOTE:** Pay attention to the mounting situation with the BLAZE® Panniers-Set. Screw (7) replaces screw (5), as shown in the right detail drawing.


Remove the shown screws of the passenger footrests. Insert the screws (5) completely, as shown in the left detail drawing.

Attach the mounting struts (3), as shown in the drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker for screws (4)!**

Tighten the screws and nuts as specified in the parts list.

5



*HINWEIS: Falls die Montage einer QUICK-LOCK Adapterplatte vorgesehen ist, sollten die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Fahrzeug verschraubt werden.*

Pressen Sie die Kunststoffendstopfen (10) in die Öffnungen der Anbaustreben (3), wie in der Zeichnung gezeigt.

Verschrauben Sie das ALU-RACK (8), wie in der Zeichnung gezeigt.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

*NOTE: The cam-locks from a QUICK-LOCK Adapter Plate should be installed before attaching it to the vehicle.*

Press the plastic plugs (10) into the openings of the mounting struts (3), as shown in the drawing.

Attach the ALU-RACK (8), as shown in the drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Tighten the screws as specified in the parts list.