75 x 90 mm

HARISSON

BATTERIE / POWER BANK

5000 mAh

NE PAS DEMONTER, ENDOMMAGER, COURT-CIRCUITER

LAISSER LA BATTERIE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

POUR EVITER TOUTE SURCHAUFFE OU DECHARGE INOPINEE DE LA BATTERIE, VEUILLEZ LA DEBRANCHER DU GILET LORS DE LA NON UTILISATION

DO NOT DISSAMBLE/DAMAGE/KNOCK/DROP/ SHORT-CIRCUIT

DO NOT PLACE BATTERY IN HIGH TEMPERATURE, WET OR CORROSIVE ENVIRONMENT

REMOVE CONNECTED CABLE WHEN FULLY CHARGE OR NOT IN USE

MADE IN CHINA